





Instrucciones de montaje del parque

Es necesario que lo monte un adulto. No requiere herramientas.

Si faltan piezas, no acuda al establecimiento. Llame al 1-800-422-2244 o póngase en contacto con nosotros en info@jctoys.com


Parque




Una los paneles (6) presionando las juntas situadas en las zonas superior e inferior del interior de cada panel. Asegúrese de que las cavidades interiores están orientadas hacia dentro. Consulte la fotografía para guiarse.

Cuna


1



2




3



(1) Manipule el parque hasta que quede de forma rectangular.

(2) Introduzca el colchón desde arriba. (3) Para mantener la cuna firme, átela por las cuatro esquinas.

Colocación o cambio de las pilas



Se incluyen tres pilas AAA para hacer demostraciones del producto y puede que el usuario tenga que cambiarlas. Recomendamos pilas alcalinas. Para cambiar las pilas, utilice un destornillador de estrella para aflojar los tornillos del compartimiento de las pilas. Cuando haya acabado, vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

No recargue pilas que no sean recargables.

Extraiga las pilas del juguete antes de cargarlas.

Las pilas deben cargarse únicamente bajo supervisión de un adulto.

No mezcle pilas de diferentes tipos, ni nuevas con usadas.

Utilice solo pilas del tipo recomendado o equivalentes.

No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).

Las pilas se han de colocar siguiendo la polaridad indicada.

Extraiga las pilas gastadas del juguete.

Los terminales de suministro no se deben cortocircuitar.

Se necesitan tres pilas de 1,5 V de tamaño AAA.

Se incluyen pilas para realizar demostraciones.

ADVERTENCIA: este producto es un juguete diseñado para utilizarlo con muñecas y animales de peluche exclusivamente. No se debe utilizar con bebés reales bajo ninguna circunstancia.



Para más información, visite:
www.JC TOYS.COM



©2007 JC Toys Group, Inc.